

Hair Dryer **HAG**



С системой ионизации
AC/BLDC моторы

Trimmer **FURIO**



6600—7200 об/мин
Насадки с металлической клипсой
BLDC моторы

Shever **HEX**



5500—6800 об/мин
Rotor моторы
Плавающие ножи

Clipper **STRIGA**



6600—10000 об/мин
Насадки с металлической клипсой
BLDC моторы

Shaver HEX II




105 mm

Гарантийный талон

- Данное изделие изготовлено в условиях строгого контроля качества.
- В случае возникновения неисправностей во время эксплуатации, клиент может обратиться к продавцу или в сервисный центр для проведения бесплатного технического обслуживания. (Аккумулятор и лезвие являются расходниками, и гарантия на них не распространяется. Они выдаются только один раз при покупке.)
- Бесплатное обслуживание не предоставляется при:
 - A) Наличии повреждений, вызванных техническим обслуживанием трансформацией, не одобренной производителем.
 - B) Наличии повреждений, нанесённых по ошибке, в результате ненадлежащего использования, или несчастного случая.
 - C) Наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями и избыточным напряжением в сети.
 - D) Наличии повреждений, вызванных несоблюдением указаний, приведённых в данной инструкции.
- Гарантийный талон является единственным подтверждением гарантии. Обслуживание изделия по чеку не производится.

Наименование	Профессиональная машинка для стрижки волос	Период гарантии
Модель		1 год с даты покупки
Дата покупки	от _____ до _____	
Покупатель	_____	
Магазин	Телефон	_____

Комплект



Щётка
Индикатор
USB зарядка

Очистка и уход за лезвием

- Потяните вверх, удерживая кнопку
- Очистите лезвие щёткой

Характеристики

Мотор
Рабочая мощность: 3В

Аккумулятор
Емкость: 1400 мАч
Время зарядки: ~2 часа.
Время работы: ~2 часа.

Зарядка
USB с адаптером 5В, 1000мА
Мощность: 5 Вт

Зарядка аккумулятора

- Вставьте зарядное устройство в корпус машинки и подключите его к сети, чтобы начать зарядку.
- Во время зарядки загорится индикатор.

Примечание: если при включении питания после зарядки загорится индикатор, это указывает на то, что зарядная головка вышла из строя или требует немедленной замены.

Примечание

Ни в коем случае не разбирайте изделие.

Влагозащита. Степень защиты IPX5.

Никогда не заряжайте изделие при температуре выше 40° или ниже 0°.

Незначительное нагревание во время зарядки — это нормально. По истечении срока службы аккумулятора выньте его и выбросьте в специально отведённое место для утилизации. Не выбрасывайте аккумулятор где попало.

145 mm